

Hörnskydd Till tvättränna V240

Rengöring

Använd ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa eller borste. Rengör försiktigt, utan att repa produkten. Skölj nogga och torka torrt. Vid kraftig nedsmutsning kan flera behandlingar erfordras. Undvik att låta vatten eller andra vätskor torka in på ytan, annars bildas en grå beläggning eller fläckar. Undvik också längre kontakt med klor- eller syrahaltiga rengöringsmedel, silverputs eller matvaror som då kan orsaka frätskador.

Fläckar & missfärgningar

Använd små mängder av ett polermedel anpassat för rostfritt stål och gnid ytan försiktigt bara på fläcken. Avställningsytor gnids alltid i plåtens slipriktning, övriga med cirkulerande rörelser. Använd inte stålull, som förutom att repa ytan, också efterlämnar små partiklar på ytan som kan utvecklas till rostfläckar och som senare kan bli till rostangrepp. Kraftiga kalkbeläggningar kan tas bort med ättiksprit (10%). Skölj nogga och eftertorka omgående. Polering med krita på en mjuk trasa kan få matta partier blanka igen.

Har du ytterliggare frågor är du välkommen att kontakta oss på +46 10 41 44 900.

Skruvad montering

1. Skjut på hörnskyddet på tvättrännan och gör markering i hålen.
2. Montera av hörnskyddet.
3. Borra med Ø3,3 borr.
4. Gänga hålet med M4 gängtapp.
5. Montera på hörnskyddet och skruva i skruvarna för hand.
6. Montera fast täcklocken på skruvarna.

Limmad montering

Det går även att limma på hörnskydden, följ då limtillverkarens anvisningar.

Montering steg för steg

Skruvad montering

